

Приложение: Список команд

Команда	Пример	Описание	Подтверждающее сообщение
*Телефонный номер пользователя 4-20 цифр *; Пароль пользователя (4 цифры); *Порядковый номер(1-3) **	*13900000000*0000*1**	Установить телефонный номер пользователя	SET USER NUMBER 1 OK
700+Password	7000000	Включение режима SMS	SET MODE OK, CURRENT MODE: SMS P2P
710+Password	7100000	Включение режима GPRS	SET MODE OK, CURRENT MODE : GPRS
004+PasswordE/Waaa.aaaaN/Sbb.bbbbbRzzz.z	0040000E11406.0024S2233.4230R1.0	Установка базовой точки электронного ограждения	SET GEOFENCE OK
005+PasswordRzzz.z	0050000R1.0	Установка текущего положения в качестве базовой точки	SET GEOFENCE OK
010+Password	100000	Деактивация системы предупреждения источника электропитания	DEFENCE OFF
011+Password	110000	Активация системы предупреждения источника электропитания	DEFENCE ON
100+Password	1000000	Режим сбережения электропитания	VIBRATION SENSOR ON OK
150+Password	1500000	Сигнал тревоги по СМС	SET VOICE CALL: OFF
151+Password	1510000	Сигнал тревоги по СМС и телефонному звонку	SET VOICE CALL: ON
210+Password	2100000	Электронное ограждение выкл.	GEO-FENCE OFF
211+Password	2110000	Электронное ограждение вкл.	GEO-FENCE ON
222+Password	2220000	GPS приёмник вкл.	GPS ON OK
333+Password	3330000	GPS приёмник выкл.	GPS OFF OK

4xx+Password	4010000	Таймер на режим СМС	TIMER START, REPEAT INTERVAK : X MINUTES
666+Password	6660000	Запрос местоположения по СМС	Coordinate message
777+New Password+Old Password	77712340000	Изменить пароль	SET USER PASSWORD OK
900+Password	9000000	Блокировка двигателя	Confirm Power OFF?
901+Password	9010000	Подтверждение блокировки	POWER OFF OK
902+Password	9020000	Отмена блокировки	Confirm Power ON?
903+Password	9030000	Подтверждение отмены блокировки	POWER ON OK
008+Paswword+Rz.z	0080000E1.0	Активация tow alarm	SET MOVE RADIUS OK
009+password	0090000	Деактивация tow alarm	MOVE DEFENGCE:OFF
091+password	0910000	Активация системы предупреждения АСС ON/OFF	ACC STATE PROMPT:ON
090+password	0900000	Деактивация системы предупреждения АСС ON/OFF	ACC STATE PROMPT:OFF
#807#password#X##	#807#0000#10##	Активация функции записи данных, запись каждые x секунд	SET SAMPLING OK
#808#0000#X##	#808#0000#24##	Запись данных на сервере	START UPLOAD XH HISTORY RECORD
#803#Password#APN##	#803#0000#internet##	Установка точки доступа	SET GPRS ACCOUNT OK
#803#Password#APN#APN username#APN pssword##	#803#0000#internet#guest#guest##	Установка имени пользователя точки доступа	SET GPRS ACCOUNT OK
#804#Password#server's IP#port##	#804#0000#220.165.9.225#2332##	Настройка IP сервера и порта	SET SERVER IP AND PORT OK
#805#Password#Save GPS data every "T" seconds#Upload data to server after "N" units message saved##	#805#0000#30#2##	Интервал зачатки с вкл. Двигателем GSM	SET GPS SAMPLING TIME AND QUANTITY OK
#806#Password##	#806#0000##	Начать зачатку данных через GPRS	START GPRS UPLOAD

#809#Password#Save GPS data every " T " seconds#Upload data to sercer after "N"units message saveded##	#809#0000#1800#1##	Интервал закачки с выкл. Двигателем GPRS	GPRS REPORT SAMPLING 2 STOP
*RESET#password##	*RESET#0000##	Сброс настроек	
*RESTART#password##	*RESTART#0000##	Перезагрузка устройства	
*GTAS#	*GTAS#	Получить все настройки	Setup details